

Vehicle Cover – Stormproof

Contents:

<u>Description</u>	<u>Quantity</u>
Vehicle Cover	1
Storage Bag	1
Grommet	1

Congratulations! You have purchased the finest vehicle cover available. We appreciate your commitment to keeping your vehicle in the best possible shape. By following these instructions you will realize maximum effectiveness and longest life from your vehicle cover. Please read and follow these carefully.

Warning

- Never use this cover on your vehicle after your vehicle has been painted within the last three months. The paint must cure completely for this period of time prior to installing your cover.
- Do not cover your vehicle when your vehicle is in-tow or when your vehicle is towed on an open flat-bed trailer.
- Never expose you vehicle to high winds with the vehicle cover installed.
- Do not install the cover on a wet vehicle when the temperature is below freezing as the cover may freeze onto the vehicle.

Failure to observe these warnings will result in damage to your vehicle.

Important notes:

- A vehicle cover locking cable, part number 12344218, is available from your vehicle dealer to secure your cover from theft.

1. Installing Your Vehicle Cover – Once the engine has been turned off, allow the vehicle to cool for at least 20 minutes before installing your cover. Look for the tag labeled ‘front’ sewn into the hem to locate the front of the vehicle cover. Place the cover on the hood and roll it back across the roof until completely unrolled. Slip the antenna opening over the antenna if applicable.* Fold the cover down each side of the vehicle and then over the trunk and hood. Hook the elastic under the front and rear bumpers.

Caution: Do not place cover near hot mufflers or exhaust pipes.

2. Removing Your Vehicle Cover – Remove the cover from the rear bumper and fold up about two feet of material toward the roof. Repeat this process with the front of the vehicle. Fold each side onto the roof. Continue until you have approximately an 18" strip of cover over the center of the vehicle. Roll the cover tightly and store it in the provided storage bag.
3. Care and Cleaning – Your vehicle cover is made of Stormproof Fabric which is a microfiber polyester fabric. If an area becomes soiled, use an all-purpose cleaner to rub it out, and rinse the area with water. If the entire cover needs to be cleaned, wash it in a large-capacity washer with a mild cleaner, cold water, and no softener. Dry in either a commercial dryer with low heat setting, or on an outside clothes line.

* Note: You may either remove the antenna prior to installing the vehicle cover or install the grommet provided to accommodate the antenna. To install the grommet, locate the point at which the antenna will pass through the cover and mark with an ‘X’. Using a sharp knife, cut the shape of the ‘X’. Both cuts should not exceed 3/4 inch (19mm). Place one half of the two piece grommet on one side of the ‘X’ with the second half on the opposite side. Snap the two halves together.

Bâche de véhicule - Stormproof

Contenu :

Description	Quantité
Bâche de véhicule	1
Sac de rangement	1
Rondelle isolante	1

Félicitations ! Vous avez acheté la meilleure housse de véhicule offerte sur le marché. Nous apprécions votre engagement à maintenir votre véhicule dans le meilleur état possible. Le respect de ces consignes vous assurera de l'efficacité et de la durée de vie maximales de votre bâche de véhicule. Prière de bien lire et suivre ces directives.

Avertissement

- Ne jamais utiliser cette bâche sur votre véhicule si ce dernier a été peinturé au cours des trois derniers mois. La peinture doit sécher complètement durant cette période avant de poser votre housse.
- Ne pas couvrir votre véhicule lorsqu'il est en remorque ou lorsqu'il est remorqué sur une semi-remorque découverte à plateau.
- Ne jamais exposer votre véhicule au grand vent lorsqu'il est couvert de la bâche.
- Ne pas poser la bâche sur un véhicule mouillé lorsque la température est sous zéro, car la housse peut geler sur le véhicule.

Négliger d'observer ces avertissements risque d'endommager votre véhicule.

Remarques importantes :

- Votre concessionnaire automobile offre un câble de verrouillage de bâche de véhicule, numéro de pièce 12344218, pour protéger la bâche contre le vol.

1. Une fois le moteur coupé, laisser refroidir le véhicule pendant au moins 20 minutes avant d'installer la bâche. Rechercher l'étiquette portant la mention 'avant', cousue dans l'ourlet, pour repérer l'avant de la bâche du véhicule. Placer la bâche sur le capot et la dérouler jusqu'au bout en passant sur le toit. Glisser l'ouverture d'antenne sur l'antenne, s'il y a lieu*. Déplier la bâche de chaque côté du véhicule, puis sur le coffre et le capot. Accrocher l'élastique sous les pare-chocs avant et arrière.

Attention : Ne pas placer la bâche près de silencieux ou de tuyaux d'échappement chauds.

2. Retrait de la bâche de véhicule - Retirer la bâche du pare-chocs arrière et replier la bâche d'environ 60 cm (2 pi) vers le toit. Refaire cette opération à l'avant du véhicule. Plier chaque côté sur le toit. Continuer jusqu'à ce que vous ayez approximativement une bande de bâche de 45 cm (18 po) sur le centre du véhicule. Rouler la bâche serrée et la mettre dans le sac de rangement fourni.
3. Entretien et nettoyage – Cette bâche de véhicule est faite de matériel Stormproof, qui est un tissu à microfibres de polyester. Si une zone de la bâche devient souillée, enlever la tache en la frottant avec un nettoyant tout usage, puis rincer la zone à l'eau. Si toute la bâche doit être nettoyée, la laver à l'eau froide, dans une machine à laver à grande capacité, avec un nettoyant doux, sans adoucisseur. Faire sécher la housse soit dans une sècheuse commerciale à basse température ou sur une corde à linge extérieure.

* Remarque : Vous pouvez soit enlever l'antenne avant d'installer la bâche du véhicule ou poser la rondelle isolante fournie pour recevoir l'antenne. Pour poser la rondelle isolante, repérer le point par lequel l'antenne passera dans la bâche et inscrire un « X ». À l'aide d'un couteau tranchant, découper un « X ». Les deux coupes ne doivent pas dépasser 19 mm (3/4 po). Placer une moitié de la rondelle isolante en deux morceaux sur un côté du « X » et l'autre moitié de l'autre côté. Encastrez les deux moitiés ensemble.

Cubierta para vehículo – A prueba de tormentas

Contenido:

Descripción	Cantidad
Cubierta para vehículo	1
Bolsa de almacenamiento	1
Arandela de goma	1

¡Felicitaciones! Usted ha comprado la mejor cubierta para vehículo disponible. Apreciamos su empeño en mantener su vehículo en la mejor forma posible. Siguiendo estas instrucciones obtendrá la máxima eficacia y vida útil de su cubierta para el vehículo. Por favor, léalas y sígalas cuidadosamente.

Advertencia

- Nunca utilice esta cubierta sobre un vehículo que ha sido pintado en los últimos tres meses. Espere este plazo para que la pintura se cure completamente antes de instalar la cubierta.
- No cubra el vehículo cuando se lo esté remolcando o cuando se lo traslade en un remolque de caja plana abierta.
- Nunca exponga su vehículo a fuertes vientos con la cubierta instalada.
- No instale la cubierta sobre un vehículo húmedo cuando la temperatura esté por debajo del punto de congelación ya que la misma podría congelarse sobre el vehículo.

De no tenerse en cuenta estas advertencias, su vehículo resultará dañado.

Notas importantes:

- También está disponible a través de su concesionario del vehículo un cable de seguridad, número de pieza 12344218, para asegurar su cubierta contra robo.

1. Instalación de la cubierta del vehículo – Cuando haya apagado el motor, permita que el vehículo se enfríe por lo menos 20 minutos antes de instalar la cubierta. Para ubicar el frente de la cubierta, busque la etiqueta cosida en el dobladillo que dice 'frente'. Coloque la cubierta sobre el capó y desenróllela hacia atrás sobre el techo hasta que esté completamente desenrollada. Deslice la abertura para la antena sobre ésta, si corresponde*. Pliegue la cubierta hacia abajo a cada lado del vehículo y luego sobre el baúl y el capó. Enganche el elástico debajo de los parachoques delantero y trasero.

Precaución: No coloque la cubierta cerca de silenciadores o tubos de escape calientes.

2. Extracción de la cubierta del vehículo – Retire la cubierta del parachoques trasero y pliegue unos 60 cm (2 pies) de material hacia el techo. Repita este proceso con el frente del vehículo. Pliegue cada lado sobre el techo. Continúe hasta tener una franja de aproximadamente 45 cm (18") sobre el centro del vehículo. Enrolle la cubierta firmemente y guárdela en la bolsa de almacenamiento suministrada.
3. Cuidado y limpieza – La cubierta de su vehículo está hecha de género material a prueba de tormentas, el cual es un material de poliéster de microfibras. Si un sector de la misma se ensucia, utilice un limpiador multipropósito para frotarlo y luego enjuáguelo con agua. Si debe limpiar toda la cubierta, lávela en una lavadora de gran capacidad con un limpiador suave y agua fría; no utilice suavizante. Seque la cubierta en una secadora comercial a temperatura baja, o en una cuerda de tender al aire libre.

* Nota: Quizá necesite sacar la antena antes de instalar la cubierta del vehículo, o instalar la arandela de goma provista para alojar la antena. Para instalar la arandela de goma, ubique el punto donde la antena pasará por la cubierta y márquelo con una "X". Usando un cuchillo filoso, corte la forma de "X". Ambos cortes no deben superar los 19 mm (3/4"). Coloque una mitad de la arandela de goma de dos piezas sobre un lado de la "X", y la segunda mitad del lado opuesto. Encaje las dos mitades a presión.